


Alba MULTISEDÁK

NÁVOD K POUŽITÍ

Stav: 2018_11_cz



Ilustrační náčrt multisedáku.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Multisedáky dodáváme ve složeném stavu ve 3 variantách:

A - VOLNĚ STOJÍCÍ - nevyžadují další montáž

B - KOTVENÉ K PODLAZE - vyžadují odbornou montáž

- 1) navrtání podlahy v místech otvorů v nohou multisedáku
- 2) osazení navrtaných děr příloženými hmoždinkami (4 ks)
- 3) přišroubování multisedáku příloženými šrouby M10 (4 ks)

C - KOTVENÉ DO ZDI - vyžadují odbornou montáž

- 1) navrtání zdi v místech otvorů v traverze (kotvicí materiál nedodáváme)
- 2) osazení navrtaných děr hmoždinkami (4 ks)
- 3) přišroubování multisedáku šrouby (4 ks)

V případě kotvení multisedáků je třeba přihlídnout ke kvalitě podlahy nebo zdiva, na jejím základě se rozhodnout pro vhodný kotvicí materiál.

OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo opěrkách rukou, stoupání na multisedák, houpání se, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Multisedák používejte pouze na rovné a pevné podlaže. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. U čalouněných multisedáků by vlivem vlhkého prostředí mohlo dojít k poškození látky a výplně, u dřevěných k rozklížení překližky.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok, při každodenním používání častěji (t.j. každé 2 měsíce). Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Volně stojící multisedáky mají výškově nastavitelné aretační kluzáky, které umožňují mírné vyrovnání nerovnosti podlahy. Je třeba jejich průběžná kontrola, aby nedošlo k poškození podložky pod konstrukcí (linoleum, plovoucí podlaha apod.).

V případě, že je multisedák poškozen nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prašného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevrátil poněkud. Při mokřém procesu musí být vždy čistěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím pěnotvorného procesu je nutné zbatit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné, kovové a plastové povrchy ošetřujte navlhčeným měkkým hadříkem, případně s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakémkoliv povrchu našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzin, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.